

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

TK1150/TK1160/TK1170/TK3160/TK3190
chip nélküli tonerekhez

Behelyezés után a készülék kijelzője pirosan világít: tartsa egyszerre lenyomva a ( + ) vagy a ( + ) gombokat legalább 3 másodpercig.

Amikor a vörös és a sárga fény felváltva kezd villogni, engedje fel a gombokat, utána normálisan működik a nyomtató.

A készülék kikapcsolása, áramtalanítása esetén ismételje meg ezt a műveletet.